

# Branninstruks for FORMTOPPEN SAMEIE

*Branninstruksen er sist revidert september 2021*

## Beboernes plikter:

Les branndokumentasjon for leiligheten i FTV dokumentene for leiligheten

- Gjør deg kjent med veiledning for nullstilling av alarm
- Hold rømningsveier fri for hindringer
- Brennbare gjenstander skal ikke oppbevares i trapperom
- Gjør deg kjent med rømningsveier fra din leilighet
- Kontroller ditt slokkeutstyr jevnlig

## Ved brann skal du:

### Varsle

Ring brannvesenet – **110** og varsle de nærmeste naboene

### Slokke

Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukningsutstyr, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare

### Redde

Bistå med evakuering - Hold deg selv og andre utenfor fare

### Rømme

- •Lukk dører og vinduer, men ikke lås døren
- •Evakuer bygningen - **OBS! Heisen: Må ikke brukes!**
- •Samlingspunkt er utenfor garasjeporten.

**Merk:** Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Vennlig hilsen Styret Formtoppen boligsameiet

*Branninstruksen er sist revidert september 2021*



## Hvordan man skruv av brannalarm ved feilaktig utløsning

Hvis brannalarmen går inne i leilighet, har du 3 minutter på deg til å tilbakestille alarmen.

- **Hvis det brenner så skal man IKKE tilbakestille/skrue av brannalarmen.**
- Gå ut av leiligheten og inn i oppgangen ved heisen. I 2-4 etasje er det ett panel med en rød og en **GRØNN** knapp. Hold grønn knapp inne i 5 sekunder. Brannalarmen skal nåvære skrudd av. Hvis man bor i 1 etg. så skal man holde inne «Tilbakestill» på brannsentralen.
- **Hvis brannalarmen har blitt feilaktig utløst, og man ikke skruv av brannalarmen så vil alarmen gå for hele huset og brannvesenet vil komme. Den som har utløst alarmen vil bli fakturert et gebyr på ca kr 6 000,-**

## Turning off the fire alarm if it has been falsely tripped.

- If the fire alarm has been falsely tripped in your apartment, you have 3 minutes to reset the fire alarm.
- **If there is a fire, the fire alarm must not be reset/turned off.**
- Exit the apartment and go to the main staircase. On the wall in 2-4th floor there is a panel on the wall with a red and a green button. Hold in the **GREEN** «Tilbakestill» button for 5 seconds. The fire alarm should now have been turned off. If you live on the first floor, you will need to hold in the «Tilbakestill» button on the fire central.
- **If the fire alarm has been falsely tripped, and the alarm is not turned off, the fire alarm will sound for the entire building and the fire department will arrive. The household that tripped the alarm will be fined ca kr 6 000,-.**